

Como Cambiar el Botón de Desenganche

(Herramientas Necesarias: un par de guantes, martillo, dos pedazos de madera y la herramienta Gois).



Paso No. 1: En una superficie plana y fija. Usar dos piezas de madera solida como puntos de elevación, acueste el Cáncamo con el “Botón de Desenganche” hacia abajo sobre las dos piezas. Asegúrese que el Botón de Desenganche este libre.



Paso No. 2: Usando la herramienta Gois, introduzca la curva de la herramienta en el hoyo de el tornillo Allen. Afloje (contra las manos de el reloj) y remueva el tornillo Allen.



Paso No. 3: Una vez afuera el tornillo Allen sepárelo de la herramienta y con el fin de la herramienta empuje el “Botón de Desenganche” hacia arriba, así puede sacar el resorte y el botón.



Paso No. 4: Tome el resorte y el botón de el juego de partes nuevo pongales aceite lubricante y introduzcamos en el hoyo de el Cáncamo, asegúrese de que el botón entre primero.



Paso No. 5: Una vez en Botón y el resorte estén en su lugar, reinstale el tornillo Allen y atorníllelo hasta que este a la misma altura de el tope de el hoyo.



Paso No. 6: Un vez que este armado el botón de desenganche cierre y habrá la manga varias veces para así asegurarse de que entra y sale con facilidad, si no es así ajuste el tornillo Allen hacia abajo o hacia arriba hasta que obtenga que la manga entra y sale fácilmente.



Paso No. 7: Una vez obtenido un enganche y desenganche deseable, asegure el tornillo Allen golpeándole alrededor con una herramienta Centro Punto y un martillo para asegurar que no se mueva.



Terminado