

Instrucciones para el Rodillo #2 (Versión de Pin)

(Herramientas necesarias: guantes, martillo, dos pedazos de madera y la herramienta Gois.)



Paso No. 1: En una superficie plana y fija. Usar dos piezas de madera solida como puntos de elevación, coloque el Cáncamo con el Botón de Seguridad hacia abajo.



Paso No. 2: Coloque el fin delgado de la herramienta Gois sobre el hoyo de el Pin y martíllelo hacia abajo hasta que el pin quede libre y caiga.



Paso No. 3: De nuevo coloque el fin delgado de la herramienta Gois dentro de el hoyo, de el eje, de el Rodillo y empuje hasta que salga a el otro lado, antes de sacar el eje sostenga el Rodillo No. 2 con la otra mano y remueva el eje ahora para que el conjunto quede libre.



Paso No. 4: Dale vuelta a el Cáncamo para que el Botón de Seguridad este hacia arriba, tome el nuevo Rodillo #2 y alinee los respectivos hoyos y introduzca el nuevo eje con el lado No-acanalado primero, una vez adentro use un desarmador en el eje para darle vuelta y alinear los hoyos de el nuevo eje y los de el Cáncamo inserte la herramienta Gois proporcionada en los hoyos.



Paso No. 5: Una vez alineados los hoyos remueva la herramienta Gois y coloque el nuevo Pin, martillelo hasta que reste al nivel de el Cáncamo, ahora coloque el fin delgado de la herramienta Gois y martille suavemente hasta que el pin tenga la misma profundidad en ambos lados.



Terminado