

## Instrucciones para cambiar el Rodillo #2

(Herramientas necesarias: guantes, martillo, dos pedazos de madera y la herramienta Gois.)



Paso No. 1: En una superficie plana y fija. Usar dos piezas de madera solida como puntos de elevación, colóque el Cáncamo en la posición indicada por las fotografías



Paso No. 2: Con una lijadora de disco eléctrica raspe la soldadura cerca de el Rodillo No. 2 una ves removida toda la soldadura, dele vuelta al Cáncamo y repita mismo proceso de este otro lado.



Paso No. 3: Ponga la herramienta Gois sobre eje expuesto después de remover la soldadura y golpee con el martillo hasta que el eje de el Rodillo No. 2 comience a salir de el otro lado, ahora remuévalo a mano.



Paso No. 4: Aliste el nuevo Rodillo, acueste el Cáncamo, alinee el Rodillo con los respectivos hoyos y introduzca el eje de nuevo.



Paso No. 5: Usando la barra de soldadura especial proporcionada, suelde sobre el eje y el hoyo, asegúrese de bloquear el eje de el otro lado para que no se salga. Una ves soldado este lado dele vuelta a el Cáncamo y proceda a soldar de este otro lado.



Terminado