

Instrucciones para Cambiar el Conjunto de Manga (Herramientas necesarias: guantes, martillo , dos pedazos de madera y la herramientas Gois).



Paso No. 1: En una superficie plana y fija. Usar dos piezas de madera solida como puntos de elevación, coloque el Cáncamo en la posición indicada por la fotografía.



Paso No. 2: Con una lijadora de disco eléctrica raspe la soldadura de Pivote de la Manga hasta que el Pin esta visible.



Paso No. 3: Dele vuelta a el Cáncamo de manera que el Botón de Seguridad quede hacia abajo. Repita el paso No. 2 de remover la soldadura de el otro lado también.



Paso No. 4: De nuevo dele vuelta a el Cáncamo para que el Botón de Seguridad este hacia arriba. Con el lado delgado de la Herramienta Gois coloque la sobre el pin expuesto y martille hasta que el pin salga completamente, después agarre el Conjunto de Manga y empuje el Botón de Seguridad y remuevalo de el Cáncamo.



Paso No. 5: Prepare el nuevo Conjunto de Manga, tome el nuevo pivote y alínelo con los hoyos de el Pin, introduzca el nuevo pin pequeño en el hoyo bloqueándolo a el otro lado.



Paso No. 6: Usando la barra de soldadura especial proporcionada comience a soldar sobre el hoyo de el Pin, una ves terminado este lado dele Vuelta a el Cáncamo y suelde el hoyo de el otro lado.



Paso No. 7: Abra y cierre el Cáncamo para asegurarse de que trabaja sin problemas y colóquelo sobre los bloques con el Botón de Seguridad hacia arriba.



Paso No. 8: Ahora coloque la nueva Manga sobre el nuevo Pivote coloque el Pin grande en los hoyos de la Manga bloquee el otro lado para que el Pin no caiga y proceda a soldar el Pin en el hoyo, con la barra de soldadura especial proporcionada una ves soldad dele vuelta a el Cáncamo y haga lo mismo de este otro lado.



Terminado